

POND DEFENCE 100/500



Wichtig Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme beginnen.

Inhalt

Pond Defence 100

- 1x Netzgerät (A)
- 1x Gummimatte
- 1x 2 Meter rote Leitung
- 1x 2 Meter grüne Leitung
- 1x Metallstange (B)
- 10x Kunststoffpfosten (C)
- 1x 100 Meter schwarzer Zaundraht
- 1x Tüte mit Schraube und Mutter, 3 Unterlegscheiben, 2 Schrauben und 3 roten Anschlußblöcken (D)

Pond Defence 500 enthält: 500 Meter Zaundraht und 50 Kunststoffpfosten.

WIRKUNGSWEISE

Pond Defence schützt Teich und Fische vor Reihern, Katzen, Hunden und dergleichen. Ein um den Teich gezogener, von einem Netzgerät unter Spannung gesetzter Draht versetzt unerwünschten Teichbesuchern einen Spannungsimpuls und schreckt sie dauerhaft ab.

SICHERHEIT

1. Schalten Sie bei Wartung/(De-)Montage des Geräts oder wenn Sie Arbeiten am Teich durchführen, grundsätzlich die Spannungszufuhr aus.
2. Machen Sie Besucher – vor allem Kinder – auf das Vorhandensein von Pond Defence aufmerksam.
3. Beachten Sie sorgfältig die unten stehenden Installationsvorschriften.
4. Verwenden Sie Pond Defence nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
5. Tauchen Sie Pond Defence und/oder die zugehörigen Teile nie unter Wasser.
6. Für einen permanenten Anschluss an das Stromnetz müssen die Vorschriften der Elektrizitätsgesellschaft erfüllt werden. Im Zweifelsfall einen anerkannten Elektroinstallateur oder die Elektrizitätsgesellschaft um Rat fragen.
7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (inklusive Kindern) die körperlich oder psychisch eingeschränkt und wenig Erfahrung und Wissen über die Materie haben, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und haben Anweisungen zum Gebrauch des Geräts von einer Person erhalten, die verantwortlich für ihre Sicherheit ist.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit den Gerätschaften spielen.
9. Das Versorgungskabel kann nicht ersetzt werden. Wird das Kabel beschädigt, sollte das Gerät ausrangiert werden.



Wichtig Vermeiden Sie den Kontakt zu elektrischen Zäunen, besonders mit dem Kopf oder dem Hals. Klettern Sie nicht über oder unter Mehrdraht- elektrische Zäune. Nutzen Sie ein Törchen oder einen speziell vorgesehenen Überquerungspunkt.

INSTALLATION

Einen geeigneten Platz für das Netzgerät wählen. Dieses muss unter einem Dach oder dgl. oder in einem Innenraum senkrecht mit nach unten gerichteten Klemmen befestigt werden. Sehr wichtig ist, dass die mitgelieferte Gummimatte zwischen Netzgerät und Befestigungsfläche angebracht wird (**siehe Zeichnung 2**). Anschließend die Metallstange in der Nähe des Zauns in die Erde schlagen (Entfernung zum Netzgerät maximal 1,5 Meter), bis die Öse etwa 5 Zentimeter über dem Boden liegt. (TIPP: Um eine optimale Wirkung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Metallstange, nachdem sie in die Erde gesteckt wurde, mit einigen Litern Wasser zu übergießen. So erzielen Sie eine bessere Erdung. Die Stange darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Netzgerät verbunden sein!).

Die Stellen festlegen, an denen die schwarzen Kunststoffpfosten angebracht werden sollen. Einen der Pfosten in maximal 1,5 Metern Entfernung zum Netzgerät anbringen. Der Abstand zwischen den Pfosten sollte höchstens 5 Meter betragen. Die Pfosten so aufstellen, dass der obere Teil jeweils zur Teichmitte weist (**siehe Zeichnung 4**). Sobald die Pfosten stehen, kann der Zaundraht befestigt werden. Den Draht zuerst an den oberen Klammern der Pfosten befestigen. Die letzte Klammer einmal umwickeln und den Draht anschließend zur unteren Klammer führen (**siehe Zeichnung 3**). Diese ebenfalls einmal umwickeln, bevor der Draht an den unteren Pfostenklammern entlang geführt wird. Den Draht nicht in zwei Teile schneiden! Nach dem Installieren schneiden Sie den überschüssigen Draht ab und verknoten die Enden miteinander (**siehe Zeichnung 3**). Achten Sie darauf, dass der Draht nirgends Kontakt mit Pflanzen oder mit dem Boden hat.

Zuerst die grüne Leitung mit Schraube an der Öse der Metallstange befestigen (**siehe Zeichnung 1B**). Die grüne Leitung darf im Gegensatz zur roten Leitung den Boden berühren und kann bei Bedarf gekürzt werden. Danach die rote Leitung zum schwarzen Zaundraht führen und mit dem roten Anschlussblock (**siehe Zeichnung 1D**) an diesem befestigen. Die locker gespannte rote Leitung muss etwa 20 cm über dem Boden vom Netzgerät zum Zaundraht führen und kann, falls erforderlich, gekürzt werden. Zum Schluss die grüne Leitung in der schwarzen Klemme (⚡) und die rote Leitung in der roten Klemme (⚡) des Netzgerätes befestigen.

Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken, ist Pond Defence sofort in Betrieb!

Achtung! Wenn Sie Pond Defence an einer öffentlichen Straße installieren wollen, müssen Sie bestimmte Warnvorschriften einhalten. Diese Vorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei der zuständigen Instanz nach den geltenden Vorschriften. Vergewissern Sie sich, dass in unmittelbarer Umgebung des Pond Defence kein zweiter Elektrozaun installiert ist. Zwei Systeme dieser Art stören sich gegenseitig.

TECHNISCHE DATEN

	Pond Defence 100	Pond Defence 500
Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Ausgangsspannung	6000-6500V	7000-7500V
Leistungsaufnahme	~ 0.2W	~ 1W

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für das Produkt gilt eine auf das Kaufdatum folgende 24monatige Garantie gegen Fertigungsmängel. Garantiefälle können nur bearbeitet werden, wenn das Produkt zusammen mit einem gültigen Kaufnachweis portofrei eingeschickt wird. Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur vom Lieferanten ausgeführt werden. Bei Installations- oder Bedienungsfehlern besteht kein Garantieanspruch. Auch Defekte infolge mangelhafter Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Lieferant übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht werden. Der Lieferant kann nicht für Folgeschäden haftbar gemacht werden, die durch Ausfall des Geräts entstehen.

Reklamationen aufgrund von Transportschäden werden nur akzeptiert, wenn die Beschädigung bei der Anlieferung durch Spedition oder Post festgestellt bzw. bestätigt wird. Nur dann können Ansprüche gegenüber der Spedition bzw. der Postgesellschaft geltend gemacht werden.